

Drift och skötsel

Roommejts Sound Slide

Sound Slides dörrblad går på ett hjullager och rör sig lätt på den nedre skenan. Använd handtaget vid öppning och stängning.

Var observant på att inget är i vägen för dörrbladet när det är i rörelse. Sound Slide har en hög ljudisolering vilket innebär att dörrbladet har en hög vikt.

Material

Golv- och takskena; aluminium
Glaset; härdat glas.

Aluminiumskenor

Rengör den nedre skenan regelbundet. Dammsug och torka med vatten och en mjuk trasa. Även ett neutralt rengöringsmedel med ett PH-värde mellan 6 - 8 kan användas. Undvik alkaliska rengöringsmedel.

Dörrblad

Rengör glasytan regelbundet då smuts och fingeravtryck kan skada glasytan. Vid den första tvätten är det extra viktigt att vara noggrann då smuts från byggplatsen kan lägga sig på glaset. Detta kan öka risken för repor och skador. OBS! Sound Slide består av två lager glas som båda individuellt har monterats på den invändiga aluminiumramen. Rengör med försiktighet och sparsamt med vatten. Använd en mjuk trasa eller en svamp och en mild tvållösning. Undvik starka- och rengöringsmedel som har en slipande effekt.