



DRIFT OCH SKÖTSEL  
DEKO DG

# DRIFT OCH SKÖTSEL - DEKO DG

DUBBEL GLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

## MATERIAL

### 1. KARM

DEKO dörrar levereras med en pulverlackerad eller naturanodiserad aluminiumkarm.

Profilernas ytor tål inte basiska rengöringsmedel eller andra basiska ämnen. Om profilerna blir utsatta för betongslam eller murbruk ska detta tas bort omgående med en trasa och rent vatten.

För att profilerna ska hålla sitt ursprungliga utseende är det viktigt att rengöra dem med jämna mellanrum. Rengöringen utförs med en mjuk trasa som vridits ur i vatten med ett mildt rengöringsmedel. Man ska inte använda grovt rengöringsmedel eller en skursvamp eftersom detta kan repa ytan.

### 2. GLASAT DÖRRBLAD

Smuts och fingeravtryck kan skada glasytan och glasdörren bör därför putsas regelbundet. Vid den första tvätten är det extra viktigt att vara noggrann då smuts från byggplatsen kan lägga sig på glaset. Detta kan öka risken för repor och skador.

#### OBS

DEKO DG dörr består av två lager glas som båda individuellt har fästs till den invändiga aluminiumramen. Det innebär att man måste vara väldigt försiktig vid rengöring och glasputsning för att undvika att vatten kommer in vid glasets invändiga parti.

#### TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Glaset tvättas med en mjuk trasa, ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Vrid ur trasan ordentligt.


Ta bort överskottsvattnet försiktigt med en skrapa, och kanterna torkas därefter med en mjuk trasa.

Till vardags kan mindre smuts tas bort med vanligt rengöringsmedel för glas och en mjuk trasa.

#### OBS

Var försiktig vid glaskanterna, både när dörren tvättas och torkas.

Se till att vattnet inte rinner ned eller åker in mellan glaset och aluminiumramen, särskilt inte vid dörrens överkant.



### 3. GUMMITÄTNINGSLISTER

Rengör gummitätningsslisterna regelbundet.

Använd vatten och ett mildt rengöringsmedel tillsammans med en mjuk trasa (vrid ur den ordentligt).

Använd inte alkoholbaserade rengöringsprodukter.

Dessa kan göra att listerna krymper.

# DRIFT OCH SKÖTSEL

DUBBEL GLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

## BESLAGNING

### 1. GÅNGJÄRN

Gångjärnen är smorda vid leveransen men kan smörjas vid behov. Vid eventuell justering av höjden bör gångjärnen samtidigt smörjas.

#### SMÖRJNING AV GÅNGJÄRNEN:

Lyft dörren 5-10 mm (den skall inte lyftas av). Applicera lite smörjmedel genom spåret. Sänk ned dörren igen och öppna och stäng den ett par gånger.

#### HÖJDJUSTERING:

Lyft dörren 5-10 mm (den skall inte lyftas av). Placer en eller flera justeringsbrickor genom spåret. Sänk dörren igen så att justeringsbrickan faller på plats vid toppen av gångjärnet.


Justeringsbrickorna finns med 1 och 1,5 mm tjocklek. Brickorna är härdade och klarar av slitage lika bra som gångjärnet. Alla gångjärn ska justeras samtidigt.

### 2. DÖRRHANDTAG

Dörrhandtagets funktion och montering kontrolleras med jämna mellanrum, beroende på hur mycket dörren används.

Vid rengöring av dörrhandtagen används en mjuk trasa eller borste tillsammans med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Man får inte använda sprit eller lösningsmedel eller hårda borstar och grova svampar. Detta kan repa ytan.

Beroende på luftkvaliteten på platsen kan handtagets yta ibland bli fläckigt. Rengör enligt ovan beskrivning eller använd ett stålputsmedel.



# DRIFT OCH SKÖTSEL – DEKO DG

DUBBEL GLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

## VALFRI EXTRAUTRUSTNING

### 1. MEKANISK FALLTRÖSKEL

Ingen del av den mekaniska tröskeln får målas, smörjas eller ytbehandlas på något sätt.

Gummitröskeln rengörs regelbundet med hjälp av en mjuk trasa, vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Den mekaniska tröskelns funktion kontrolleras med 1-2 års mellanrum för att säkerställa att den sluter tätt när dörren är stängd.

### 2. DÖRRSTOPP

Dörrstoppet ska monteras på ett avstånd från gångjärnen som motsvarar minst 2/3 av dörrbladets bredd. Med jämna mellanrum ska man kontrollera så att dörrstoppet inte har lossnat. Om, ska den efterspännas för att säkerställa att den sitter fast ordentligt mot väggen eller golvet.

Rengör dörrstoppen regelbundet med en mjuk trasa tillsammans med vatten och ett mildt rengöringsmedel

