



DRIFT OCH SKÖTSEL DEKO FD

DRIFT OCH SKÖTSEL – DEKO FD

HELGLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

MATERIAL

1. KARM

DEKO dörrar levereras med en pulverlackerad eller naturanodiserad aluminiumkarm.

Profilernas ytor tål inte basiska rengöringsmedel eller andra basiska ämnen. Om profilerna blir utsatta för betongslam eller murbruk ska detta tas bort omgående med en mjuk trasa och rent vatten.

För att profilerna ska hålla sitt ursprungliga utseende är det viktigt att rengöra dem med jämna mellanrum. Använd vatten och ett mildt rengöringsmedel tillsammans med en mjuk trasa. Vrid ur vattnet ordentligt. Använd inte ett grovt rengöringsmedel eller en skursvamp då detta kan repa ytan.

2. GLASDÖRRBLAD

Smuts och fingeravtryck kan skada glasytan och glasdörren bör därför putsas regelbundet.

Använd en mjuk trasa, ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt. Ta bort överskottsvattnet med en skrapa och torka av kanterna.

Till vardags kan mindre smuts tas bort med en mjuk trasa och lite ljummet vatten.

1. Karm

2. Glasat dörrblad

3. Gummitättningslist

3. GUMMITÄTNINGSLISTER

Rengör gummitättningslisterna regelbundet. Använd ljummet vatten, ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Vrid ur ordentligt.

Använd inte alkoholbaserad rengöringsprodukter då dessa kan göra att listen krymper.

DRIFT OCH UNDERHÅLL – DEKO FD

HELGLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

BESLAGNING

1. GÅNGJÄRN

Gångjärnen är smorda vid leveransen och kan smörjas vid behov.

Vid en eventuell höjjustering så kan man med fördel smörja gångjärnen.

2. DÖRRHANDTAG

Använd vatten och ett mildt rengöringsmedel tillsammans med en mjuk trasa eller en mjuk borste. Använd ej ett alkoholbaserat medel eller grova svampar/borstar. Dessa kan repa ytan.

Beroende på hur mycket dörren används, så kolla dörrhandtagets funktion och montering med jämna mellanrum.



DRIFT OCH UNDERHÅLL – DEKO FD

HELGLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

VALFRI EXTRAUTRUSTNING

1. MEKANSIK FALLTRÖSKEL

Ingen del av den mekaniska falltröskeln får målas, smörjas eller ytbehandlas på något sätt.

Rengör gummitröskeln regelbundet med av en mjuk trasa, vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Kontrollera tröskelns funktion med 1-2 års mellanrum.

2. DÖRRSTOPP

Dörrstoppet ska monteras på ett avstånd från gångjärnen som motsvarar minst 2/3 av dörrbladets bredd. Kontrollera med jämna mellanrum så att det sitter fast. Om inte, efterspänn det.

Rengördörrstoppet regelbundet med vatten, ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

