

## Drift och skötsel – innerdörrar

### **Målade innerdörrar**

Produkter är målade med färg för inomhusbruk. Glansen är halvmatt och uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende, samt har hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

### **Färg förbättring**

Mindre skador bättras på med pensel. Fråga oss vilken färg och kulör ni behöver. Större skador kräver spackling och total ommålning. Testa att färgen är lämplig på ett mindre parti på exempelvis dörrens bak kant för att försäkra dig om att den tänkta produkten är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

### **Rengöring**

Använd vanliga rengöringsmedel, dock inte alkaliska. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, detta för att undvika ränder. Torka sedan av.

### **Underhåll**

I regel krävs enbart rengöring, såvida ingen skada uppstått eller om slitaget har varit onormalt. Gångjärnen kan behövas smörjas med konsistensfett med jämna mellanrum.

### **Fanérade och lackade innerdörrar**

Fanerade produkter är ytbehandlade med klarlack som ger en god fyllighet och finish, samt bra motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier.

### **Förbättringsarbete**

Mindre skador bättras på med klarlack i rätt ton och glans. Det är av vikt att lacken är i samma ton och glans som ursprungsfanéret. Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information. Större skador kräver nedslipning och total omlackering. Vi rekommenderar att du test lackerar på en mindre yta (exempelvis på dörrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

### **Rengöring**

Använd vanliga rengöringsmedel. Doppa en svamp eller trasa i skurvattnet och vrid ur ordentligt. Rengör ovanifrån och ned. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp lacken. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc.

### **Underhåll**

I regel krävs bara rengöring, såvida inte skador uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Produkter som används för möbelunderhåll, till exempel möbelvax och vaxpolish kan användas, men behövs i normala fall inte. Gångjärnen kan behövas smörjas med konsistensfett med jämna mellanrum.